

Chompshop

Bedienungsanleitung

Modell-Nr.: SAW-001

ChompSaw

(*Karton-Bastelsäge)

VORSICHT: ELEKTRISCHES SPIELZEUG

Nicht empfohlen für Kinder unter 3 Jahren. Wie bei allen elektrischen Produkten sollten beim Umgang und Gebrauch Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
SOR/2011-17

Lest das GESAMTE HANDBUCH, bevor ihr dieses Produkt verwendet. Die Nichtbefolgung der wichtigen Sicherheitshinweise und Warnungen in diesem Handbuch kann zu schweren Verletzungen führen.

Los geht's mit der Bastelsäge!

An alle, die es betrifft (also euch!):

Herzlichen Glückwunsch zu eurer brandneuen **ChompSaw**!

Wir sind gespannt, was ihr damit entwerfen werdet – und wir wissen, ihr seid es auch. Aber bevor ihr loslegt, lest' bitte dieses gesamte Handbuch sorgfältig durch. So zieht ihr den größten Nutzen aus eurer ChompSaw und bleibt dabei sicher.

Diese Bedienungsanleitung behandelt alle Grundlagen und enthält sogar ein paar Tipps und Tricks, damit ihr schon bald beeindruckende und kreative Karton-Kunstwerke erschaffen könnt – vielleicht sogar noch fantasievoller, als ihr es euch bisher vorstellen konntet (selbst wenn ihr euch jetzt schon für ziemlich kreativ haltet).

Gern möchten wir von euren weiteren kreativen Bastelarbeiten erfahren! Euer Feedback ist für uns von großer Bedeutung! Besucht' unseren **Chompshop** online, um uns eure Meinung mitzuteilen, neue Tipps & Tricks zu entdecken – oder um uns eure eigenen zu verraten!

– Euer Chompshop-Team

Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Hinweise, Warnungen und Sicherheitsvorschriften, die VOR der Verwendung der ChompSaw verstanden werden müssen. Wenn ihr dieses Handbuch nicht VOLLSTÄNDIG lest und beachtet, kann dies zu schweren Verletzungen oder einer Fehlfunktion des Produkts führen.

ACHTUNG

BETRIEBSSICHERHEIT

Entfernt **nicht** oder verstellt **nicht** den Deckel der Schneidmatte, während das Gerät in Betrieb ist! Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

Lasst das Gerät niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet. Schaltet das Gerät aus, wenn es nicht aktiv schneidet!

Verhindert das unbeabsichtigte Einschalten, indem ihr sicherstellt, dass der Schalter auf OFF (AUS) steht, bevor ihr das Gerät mit der Stromquelle verbindet.

KINDERSICHERHEIT

Dieses Werkzeug wird nicht empfohlen für Kinder unter 8 Jahren. Es ist jederzeit eine Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen führen.

KALIFORNIEN PROPOSITION 65

ACHTUNG: Dieses Produkt kann Chemikalien enthalten, einschließlich Bisphenol A (BPA), die im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und fruchtbarkeitsgefährdend gelten. Weitere Informationen findet man unter: www.P65Warnings.ca.gov

VORSICHT

VORSICHT: Um Stromschläge zu vermeiden, taucht das Gerät **nicht** in Wasser.

GEFAHR EINES STROMSCHLAGS

Fehlgebrauch des Netzteils kann zu einem elektrischen Schlag führen. Die ChompSaw darf nur mit einem Spielzeug-Netzteil verwendet werden – ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil. Das Netzteil ist kein Spielzeug. Es muss regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen überprüft werden. Im Schadensfall darf es erst wieder nach der Reparatur benutzt werden. Stellt sicher, dass der Netzadapter zur Steckdose passt. Den Stecker niemals modifizieren oder verändern. Verwendet keine Adapterstecker. Zieht oder trägt das Gerät niemals am Kabel. Haltet das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen.

VORSICHT: Schneidkopf wird sehr warm.

SICHERHEIT DES SCHNEID ELEMENTS

Berührt **nicht** den Schneid-Schaft oder -Kopf während oder direkt nach dem Betrieb – es besteht Verbrennungs- oder Verletzungsgefahr.

MATERIALVERWENDUNG

Verwendet ausschließlich

- **Karton oder andere Papierprodukte,**
- nicht dicker als **3 Millimeter.**

Forciert kein ungeeignetes Material durch das Schneidwerk. Achtet darauf, dass das Schneidmaterial für dieses Gerät geeignet ist.

Elektrische Anforderungen

Ausschließlich 22 Volt – 2,5 Ampere DC/GLEICHSTROM, 55 Watt (Maximum)

FÜR ELTERN

Ihre ChompSaw sollte regelmäßig auf mögliche Gefahren überprüft werden. Potentiell gefährliche Teile müssen repariert oder ersetzt werden.

ACHTUNG

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Nutzungsberechtigung dieses Geräts ungültig machen.

HINWEIS

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. (FCC: Abkürzung für 'Federal Communications Commission', die US-Kommunikationsbehörde.) Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen störende Interferenzen in Wohnbereichen bieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann hochfrequente Energie abstrahlen. Wird es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, kann es schädliche Störungen für Radio- oder Fernsehempfang verursachen. Ob das Gerät die Störungen verursacht, lässt sich feststellen, indem man es aus- und wieder einschaltet.

Diese Störungen können durch folgende Maßnahmen reduziert werden:

- Richtet die Empfangsantenne neu aus oder versetzt sie.
- Vergrößert den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließt das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den des Empfängers an.

Wendet Euch an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

Konformitätserklärung des Lieferanten

47 CFR § 2.1077 – Konformitäts Informationen

Eindeutiger Identifikator

Markenname: KaiZen Dynamic Limited

Modellnummer: SAW-001

Zuständige Partei – US-Kontaktinformationen

Unternehmen: Chompshop, Inc.

Adresse: PO BOX 880, Narberth PA 19072, USA

Telefon oder E-Mail: hello@chompshop.com

FCC-Konformitätserklärung

(FCC: Abkürzung für 'Federal Communications Commission', die US-Kommunikationsbehörde)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss jede empfangene Interferenz akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

CHOMPSHOP ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, WEDER TATSÄCHLICH NOCH GESETZLICH, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Soweit das geltende Recht die Möglichkeit von Chompsshop einschränkt, stillschweigende Garantien auszuschließen, gilt dieser Haftungsausschluss im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang.

Komponentenübersicht

- (1) Schneidkopf
- (2) Schneidauflage
- (3) Ein- und Ausschalter
- (4) Staubauffang-Schublade
- (5) LED-Statusanzeige
- (6) Lüftungsschlitze
- (7) DC-Stromanschluss (Gleichstrom)

Vorderseite (FRONT):

Rückseite (BACK):

- (8) Schneidkopf-Spalt
- (9) Netzteil
(Eingang: 100–120 Volt ~50/60 Hz 1,5 Ampere Maximum, Ausgang: 22,0 Volt 2,5 Ampere)
 - A. Netzstecker
 - B. DC-Buchse (Gleichstrom)
- (10) Aussparung für Staubauffang-Schublade

(11) Aufbewahrungsfach

Montageanleitung

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bitte lest und beachtet die folgenden Sicherheitshinweise, bevor ihr eure ChompSaw zusammenbaut:

 **VORSICHT:** Verwendet die ChompSaw nicht, wenn sie nicht vollständig gemäß den Anweisungen montiert ist.

 **ACHTUNG:** Versucht niemals, Zubehör oder Aufsätze zu verändern, zu modifizieren oder herzustellen, die nicht ausdrücklich für die Verwendung mit diesem Produkt empfohlen werden.

 **AUFSICHT DURCH ERWACHSENE:** Es wird dringend empfohlen, dass ein Erwachsener die Montage beaufsichtigt oder unterstützt, insbesondere wenn Kinder oder unerfahrene Personen den Zusammenbau vornehmen.

Das Netzteil (9) kann unter der Schneidauflage (2) im Aufbewahrungsfach (11) verstaut werden.

1. Der Netzstecker (9a) muss in eine Wandsteckdose gesteckt und die DC-Buchse (9b) in den DC-Stromanschluss der ChompSaw (7) eingeführt werden.
2. Der Deckel der Schneidauflage aus Blech (2) sollte so eingesetzt werden, dass die Pfeile nach hinten zeigen und der Text lesbar ist, wenn man vor der ChompSaw steht. Der Deckel kann horizontal gedreht werden, um das Raster in metrischen (MM) oder imperialen (IN) Einheiten zu sehen (Abb. 4).
3. Die Staubauffang-Schublade (4) muss in die entsprechende Aussparung (10) eingesetzt werden, sodass das ChompSaw-Logo aufrecht steht. Die Schublade muss vollständig eingeschoben sein, damit die ChompSaw funktioniert. Siehe Abschnitt „LED-STATUSANZEIGE“ zur Fehlerdiagnose anhand des LED-Rings (5).

Bedienungsanleitung

1. Stellt die ChompSaw auf eine saubere, ebene Fläche und räumt den unmittelbaren Arbeitsbereich frei.
2. Schließt das mitgelieferte Netzteil (9) mit Netzsteckern (9a) an eine Wandsteckdose an. Vergewissert euch, dass der Ein- und Ausschalter (3) in der **AUS-Position** ist (Abb. 1), und verbindet die DC-Buchse (9b) mit dem DC-Stromanschluss der ChompSaw (7).
3. Richtet euch so aus, dass die Pfeile auf dem Deckel von euch weg zeigen und die Staubauffang-Schublade (4) zu euch zeigt. (Ihr befindet euch dann an der Vorderseite der Maschine, siehe Abb. 2).
4. Schaltet den Ein- und Ausschalter (3) auf EIN (Abb. 1). Ihr solltet jetzt hören, wie die ChompSaw startet und sich die Schneidwelle im Schneidkopf bewegt. Wartet bis zu 10 Sekunden, bis die Schneidwelle die volle Geschwindigkeit erreicht hat.
5. Legt den Karton flach auf die Schneidauflage, zwischen euch und den Schneidkopf, und schiebt ihn in Pfeilrichtung (von euch weg), sodass er in den Spalt des Schneidkopfs (8) gelangt.
6. Schiebt den Karton weiter von euch weg. Um Kurven und Biegungen zu schneiden, dreht den Karton und schiebt ihn weiterhin von euch weg (Abb. 3). Seitliches Schieben funktioniert nicht.
7. Wenn ihr mit dem Schneiden fertig seid, schaltet die ChompSaw mit dem Ein- und Ausschalter aus.
8. Leert die Staubauffang-Schublade (4) mindestens alle 30 Minuten, um ein Überlaufen der Kartonschnipsel zu verhindern. Schaut bei inventools.com vorbei, um mehr darüber zu erfahren, wie ihr Kartonabfälle kreativ wiederverwenden oder umweltfreundlich entsorgen könnt.

 **Lasst die ChompSaw niemals im laufenden Betrieb unbeaufsichtigt.** Schaltet sie zwischen den Schnitten aus, um eine Abnutzung der Schneidelemente oder Überhitzung zu vermeiden.

Fehlerbehebung

Schalter ist eingeschaltet, aber die ChompSaw startet nicht?

Prüft die LED-Statusanzeige zur Fehlerdiagnose (siehe Abschnitt „LED-STATUSANZEIGE“).

Karton wird nicht sauber geschnitten?

Prüft die Dicke des Materials – **nicht mehr als 3 mm**? Wenn es trotzdem noch schwierig ist,

nutzt die stumpfe Seite des Rillwerkzeugs (separat erhältlich), um die Schneidlinie vorher etwas zu verdichten.

LED-Statusanzeige

Die LED-Statusanzeige (5) umringt den Ein- und Ausschalter (3). Anhand dieser Anzeige könnt ihr den Betriebszustand eurer ChompSaw erkennen und anhand der folgenden Tabelle Probleme diagnostizieren:

FARBE	MUSTER der LED-STATUSANZEIGE	STATUS	FEHLERBEHEBUNG
Weiß	Leuchtet stetig	Eingeschaltet	Entfällt
Weiß	Blinkt	Schubblade geöffnet ODER ChompSaw nicht vollständig zusammengebaut	Stellt sicher, dass die Schubblade vollständig eingeschoben ist. Wenn das Blinken weiterhin besteht, prüft, ob das obere und untere Gehäuse fest miteinander verbunden sind.
Rot	Blinkt	Überhitzung	Schaltet das Gerät für eine Abkühlphase aus (mindestens 30 Minuten). Betreibt das Gerät während der Abkühlphase nicht.
Rot	Zweimal blinken, dann Pause, Wiederholung	Lüfterstörung	Wendet euch an den Chompshop-Support. Versucht nicht, das Gerät zu betreiben.
Rot	Leuchtet stetig	Motorstillstand	Wendet euch an den Chompshop-Support. Versucht nicht, das Gerät zu betreiben.

Tipps & Tricks

Es gibt eine optimale Vorschubgeschwindigkeit (also die Geschwindigkeit, mit der ihr den Karton durch den Schneidkopf schiebt). Ihr geratet vielleicht in die Versuchung, den Karton möglichst schnell durch die Maschine zu schieben, aber die Schnitte werden präziser und die Bedienung geht leichter von der Hand, wenn ihr das richtige Tempo findet. Es ist möglicherweise etwas langsamer, als ihr denkt. Probiert verschiedene Geschwindigkeiten aus, um herauszufinden, was für euch und eure ChompSaw am besten funktioniert.

Der Schneidkopf kann warm werden. Die Temperatur überschreitet dabei nicht die sicheren Werte, aber wenn sich der Schneidkopf zu warm anfühlt, könnt ihr ihn schnell abkühlen, indem ihr die Staubauffang-Schubblade herauszieht und die Maschine einschaltet. Der Motor wird dabei deaktiviert, aber der Lüfter läuft weiter und kühlt den Schneidkopf rasch herunter.

Am Schneidkopf befindet sich eine kleine weiße Markierung, die euch beim Schneiden als Orientierungshilfe dient. Wenn ihr eine Schablone verwendet oder ein eigenes Muster gezeichnet habt, richtet eure Schnittlinien an dieser Markierung aus, um möglichst genau zu arbeiten.

Für weitere Tipps, wie ihr das Meiste aus eurer ChompSaw herausholen und sie optimal nutzen könnt, einfach diesen QR-Code einscannen oder vorbeischaun bei www.chompshop.com/learn.

ABB. 1
EIN
AUS

ABB. 2
ABB. 3
ABB. 4

© 2025 Chompshop, Inc. Alle Rechte vorbehalten
144 N Narberth Ave, #880, Narberth, PA 19072, USA
hello@chompshop.com

Alternatives Ende

Tipps & Tricks

- **Finde die richtige Geschwindigkeit:** Es gibt eine optimale Vorschubgeschwindigkeit – also wie schnell ihr den Karton durch den Schneidkopf schiebt. Auch wenn es verlockend ist, möglichst schnell zu arbeiten: Die Schnitte werden präziser, wenn ihr das richtige Tempo findet. Dieses ist vielleicht etwas langsamer, als ihr denkt. Probiert verschiedene Geschwindigkeiten aus, um das Beste für euch und eure ChompSaw herauszufinden.
- **Schnell abkühlen:** Der Schneidkopf kann sich während des Betriebs erwärmen – aber keine Sorge, die Temperatur bleibt im sicheren Bereich. Fühlt sich der Kopf dennoch zu warm an, könnt ihr ihn schnell abkühlen: Zieht dazu die Staubauffang-Schublade heraus und schaltet die Maschine ein. Der Motor bleibt dabei deaktiviert, aber der Lüfter läuft weiter und kühlt den Schneidkopf effizient herunter.
- **Bessere Orientierung beim Schneiden:** Am Schneidkopf findet ihr eine kleine weiße Markierung, die euch beim Schneiden hilft. Nutzt sie, um Schnittlinien aus einer Vorlage oder von Hand gezeichneten Mustern exakt auszurichten.

 Für weitere Tipps & Tricks, um das Beste aus eurer ChompSaw herauszuholen, scannt einfach den QR-Code oder besucht uns unter www.chompshop.com/learn.

ABB. 1

 EIN /  AUS

ABB. 2 – 4

[Platz für Illustrationen oder Bilder]

© 2025 Chompshop, Inc. Alle Rechte vorbehalten
144 N Narberth Ave, #880, Narberth, PA 19072, USA

 hello@chompshop.com