

Chompshop

Manual del operador

N.º de modelo: SAW-001

ChompSaw

PRECAUCIÓN: JUGUETE ELÉCTRICO

No recomendado para niños menores de 3 años. Al igual que con todos los productos eléctricos, se deben tomar precauciones durante su manipulación y uso para evitar descargas eléctricas.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
SOR/2011-17

Lea TODO este MANUAL antes de utilizar este producto. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias de seguridad importantes que figuran en este manual puede provocar lesiones graves.

¡Manos a la obra!

A quien corresponda (¡eso es usted!),

¡Enhorabuena por su nueva ChompSaw!

Estamos deseando ver lo que creas, y sabemos que tú también. Pero antes de empezar, lee atentamente todo este manual para asegurarte de que sacas el máximo partido a tu ChompSaw y de que lo haces de forma segura.

Este manual cubre todos los aspectos básicos e incluso algunos consejos y trucos para que puedas crear inventos de cartón más impresionantes e imaginativos de lo que jamás habías imaginado

(incluso si ya pensabas que podías hacer cosas muy chulas).

A medida que sigas creando, queremos saber tu opinión. ¡No hay comentarios más valiosos que los tuyos! Visita The Chompshop online para contarnos lo que piensas o para descubrir más consejos y trucos (¡o para compartir algunos de los tuyos!).

- El equipo de The Chompshop

Información importante sobre seguridad

Este manual del operador contiene instrucciones importantes, advertencias y procedimientos de seguridad que deben entenderse ANTES de utilizar la ChompSaw. No revisar y comprender TODO EL MANUAL antes de su uso podría provocar lesiones graves o un mal funcionamiento del producto.

ADVERTENCIA

SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO. No retire ni ajuste la tapa de la base de corte mientras la máquina esté en funcionamiento. Esto podría provocar lesiones graves.

No deje la máquina en funcionamiento sin supervisión. Apague la herramienta cuando no esté cortando activamente.

Evite el arranque accidental asegurándose de que el interruptor está en la posición OFF antes de conectar la máquina a la fuente de alimentación.

SEGURIDAD INFANTIL. No se recomienda el uso de esta herramienta por parte de niños menores de 8 años. Asegúrese de que haya supervisión de un adulto en todo momento durante el uso. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar lesiones.

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el bisfenol A (BPA), que el Estado de California considera cancerígenas, causantes de defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el producto en agua.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. El uso incorrecto de la fuente de alimentación puede provocar una descarga eléctrica. La ChompSaw solo debe utilizarse con una fuente de alimentación para juguetes. La ChompSaw debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada. La fuente de alimentación no es un juguete. La fuente de alimentación utilizada con la ChompSaw debe revisarse periódicamente para detectar daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa u otras piezas y, en caso de daños, no debe utilizarse hasta que se hayan reparado. Asegúrese de que el adaptador de corriente se ajusta correctamente a la toma de corriente. No modifique nunca el enchufe. No utilice adaptadores. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la ChompSaw. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.

PRECAUCIÓN: El cabezal de corte está muy caliente.

SEGURIDAD DEL ELEMENTO DE CORTE. No toque el eje de corte ni el cabezal de corte durante el funcionamiento o inmediatamente después de su uso para evitar quemaduras o lesiones.

USO DEL MATERIAL. No fuerce el material a través del cabezal de corte si no es

- no sea cartón u otros productos de papel.
- más grueso que 3 milímetros.

Asegúrese de que el material de corte sea adecuado para esta máquina.

Requisitos eléctricos

22 V — 2,5 A CC únicamente, 55 W (MÁX.)

PADRES: Debe examinar periódicamente su ChompSaw para detectar posibles peligros y reparar o sustituir cualquier pieza que pueda ser peligrosa.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo. Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.

Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Declaración de conformidad del proveedor

47 CFR § 2.1077 Información sobre el cumplimiento

Identificador único

Nombre comercial: KaiZen Dynamic Limited

N.º de modelo: SAW-001

Parte responsable - Información de contacto en EE. UU.

Nombre de la empresa estadounidense: Chompshop, Inc.

Dirección: PO BOX 880, Narberth PA 19072, EE. UU.

Número de teléfono o información de contacto por Internet: hello@chompshop.com

Declaración de conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias

perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

CHOMPSHOP NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE HECHO O DE DERECHO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. En la medida en que la jurisdicción aplicable limite la capacidad de Chompshop para renunciar a cualquier garantía implícita, esta renuncia será efectiva en la medida máxima permitida.

- (1) Cabezal de corte
- (2) Base de corte
- (3) Interruptor de encendido
- (4) Cajón de recogida de polvo
- (5) Indicador LED de estado
- (6) Ventilación
- (7) Puerto de alimentación CC

FRONT

TRASERO

(8) Separación del cabezal de corte

(9) Fuente de alimentación

(Entrada: 100-120 V ~50/60 Hz, 1,5 A máx.; Salida: 22,0 V, 2,5 A)

A. Clavijas

B. Conector CC

(10) Hueco para cajón de recogida de polvo

(11) Hueco de almacenamiento

Instrucciones de montaje

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Antes de montar la ChompSaw, lea y siga estas precauciones de seguridad:

PRECAUCIÓN: No utilice la ChompSaw si no está completamente montada según las instrucciones.

ADVERTENCIA: Nunca intente modificar ni crear accesorios o complementos que no estén recomendados para su uso con este producto.

SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. Se recomienda encarecidamente que un adulto supervise o ayude en el proceso de montaje, especialmente cuando lo realicen niños o personas que no estén familiarizadas con el producto.

La fuente de alimentación (9) se puede guardar debajo de la base de corte (2) en el hueco de almacenamiento (11).

1. Las clavijas de la fuente de alimentación (9a) deben insertarse en una toma de corriente y el conector de CC (9b) debe insertarse en el puerto de alimentación de CC de la ChompSaw (7).
2. La tapa de la base de corte de chapa metálica (2) debe colocarse de manera que las flechas apunten hacia la parte posterior de la ChompSaw y todo el texto de la tapa sea legible cuando se está de pie delante de la ChompSaw. La tapa se puede girar horizontalmente para ver la cuadrícula en unidades métricas (MM) o imperiales (IN) (Fig. 4).
3. El cajón de recogida de polvo (4) debe insertarse en el hueco correspondiente (10) de modo que el logotipo de ChompSaw quede hacia arriba. El cajón de recogida de polvo debe estar completamente insertado para que ChompSaw funcione. Consulte la sección «INDICADOR DE ESTADO DEL LED» para comprender cómo el anillo LED (5) puede ayudar a diagnosticar este problema.

Instrucciones de uso:

1. Coloque la ChompSaw sobre una superficie limpia y plana y despeje el área circundante de cualquier obstáculo.
2. Enchufe la fuente de alimentación incluida (9) a la pared utilizando las clavijas (9a). Asegúrese de que el interruptor de alimentación (3) esté en la posición OFF (Fig. 1) y enchufe el conector DC (9b) al puerto de alimentación DC de su ChompSaw (7).
3. Oriéntese de manera que las flechas de la tapa apunten en dirección opuesta a usted y el cajón de recogida de polvo (4) quede frente a usted (esto le situará en la parte delantera de la máquina, véase la Fig. 2).
4. Pulse el interruptor de alimentación (3) a la posición ON (Fig. 1). Debería oír cómo se enciende la ChompSaw y ver cómo se mueve el eje de corte dentro del cabezal de corte. Espere hasta 10 segundos a que el eje de corte alcance la velocidad máxima.
5. Coloque el cartón plano sobre la base de corte entre usted y el cabezal de corte, y empuje en la dirección de las flechas (alejándolo de usted), asegurándose de que el cartón se introduce en el hueco del cabezal de corte (8).
6. Siga empujando el cartón alejándolo de usted. Para hacer curvas y giros, gire el cartón y siga empujando alejándolo de usted (Fig. 3). La ChompSaw no cortará si empuja hacia los lados.
7. Cuando haya terminado de cortar, pulse el interruptor de encendido para apagar la ChompSaw.
8. Compruebe y vacíe el cajón de recogida de polvo (4) al menos cada 30 minutos para evitar que se desborde con recortes de cartón. Visite inventools.com para obtener más información sobre cómo reutilizar o desechar de forma responsable los recortes de cartón más allá de la papelera.

NO deje la ChompSaw en funcionamiento cuando no la esté utilizando. Apague la ChompSaw entre cortes para evitar el desgaste de los elementos de corte o el sobrecalentamiento.

Solución de problemas

¿Ha puesto el interruptor en la posición ON pero la ChompSaw no se enciende? Compruebe el indicador LED de estado para diagnosticar el problema (consulte la sección «INDICADOR LED DE ESTADO»).

¿El cartón no se corta con suavidad? Compruebe el grosor del material. ¿Es de 3 mm o menos? Si sigue teniendo dificultades, puede comprimir el cartón a lo largo de la línea de corte prevista utilizando el extremo romo de la herramienta de marcado (se vende por separado).

Indicador LED de estado

El indicador LED de estado (5) rodea el interruptor de encendido (3). Puede determinar el estado de su ChompSaw y diagnosticar problemas utilizando la siguiente tabla:

COLOR	PATRÓN	ESTADO	SOLUCIÓN
Blanco	Sólido	ENCENDIDO	N/A
Blanco	Parpadeando	Cajón abierto O ChompSaw no está completamente montado	Asegúrese de que el cajón esté completamente insertado. Si el parpadeo persiste, asegúrese de que las carcasas superior e inferior estén completamente unidas.
Rojo	Parpadeando	Sobrecalentamiento	Apague el dispositivo durante un periodo de enfriamiento (mínimo 30 minutos). No utilice el dispositivo durante el enfriamiento.
Rojo	Dos parpadeos, pausa, repetición	Avería del ventilador	Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Chompshop. No intente utilizar el dispositivo.

Rojo	Fijo	Motor bloqueado	Póngase en contacto con el servicio técnico de Chompshop. No intente utilizar el dispositivo.
------	------	-----------------	---

Consejos y trucos

Hay una velocidad de alimentación óptima (la velocidad a la que se empuja el cartón a través de la cortadora). Es posible que sienta la tentación de empujar el cartón a través de la máquina a la máxima velocidad, pero obtendrá cortes más precisos y disfrutará más si encuentra el punto óptimo. Puede que sea un poco más lento de lo que cree. Pruebe diferentes velocidades para encontrar la que mejor se adapte a usted y a su ChompSaw.

El cabezal de corte puede calentarse. La temperatura no superará los niveles de seguridad, pero si el cabezal de corte empieza a calentarse demasiado, puede enfriarlo rápidamente quitando el cajón de recogida de polvo y encendiendo la máquina. El motor se desactivará, pero el ventilador seguirá funcionando y enfriará rápidamente el cabezal de corte.

Hay una pequeña marca blanca en el cabezal de corte para ayudarte a guiar los cortes. Si utilizas una plantilla o has dibujado tú mismo un patrón, alinea las líneas de corte con la marca del cabezal de corte para seguir mejor las líneas.

Para obtener más consejos sobre cómo sacar el máximo partido a su ChompSaw, siga este código QR o visite www.chompshop.com/learn

FIG. 1

ENCENDIDO

APAGADO

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

Copyright © 2025, por Chompshop, Inc. Todos los derechos reservados

144 N Narberth Ave, #880, Narberth, PA 19072, EE. UU.

hello@chompshop.com

Guía de inicio rápido

N.º de modelo: SAW-001

Lea TODO el MANUAL DEL USUARIO antes de utilizar este producto. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias de seguridad importantes que figuran en el manual del usuario puede provocar lesiones graves.

- (1) Enchufar
- (2) Encienda
- (3) Póngase en posición
- (4) ¡A masticar!

¡Video!

Cajón para recoger el polvo

Grosor del cartón

- B-Flute
- Canal C
- E

¡Consejos para el cartón!

Herramienta de ranurado

N.º de modelo: SCR-001

Herramienta perforadora

N.º de modelo: HOL-001

¡Más!

Copyright © 2025, por Chompshop, Inc. Todos los derechos reservados

Manual de usuario del juego de accesorios para mesa

Guía de accesorios

N.º de modelo: TAC-001

Tapa

Valla

Ángulo

Círculo

¿Esto o aquello?

Siga este enlace para ver instrucciones en vídeo y más consejos y trucos:

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas no aptas para niños menores de 3 años ni para personas con tendencia a introducirse objetos no comestibles en la boca.

Accesorios de mesa Set de embalaje

Set de accesorios de mesa

¡Déjanos guiarte!

Este set incluye...

- Accesorio para valla
- Guía para cortar círculos
- Guía para cortar ángulos
- Tapa para accesorios

Para mayores de 5 años

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas no aptas para niños menores de 3 años ni para personas con tendencia a introducirse objetos no comestibles en la boca.

¡Practica con tus nuevas guías recortando estas formas!

¡Déjame guiarte en tus cortes rectos!

¡Déjame guiarte en los cortes en ángulo!

¡Déjame guiarte en los cortes circulares!

Embalaje con perforaciones

PRECAUCIÓN: Este producto contiene bordes afilados funcionales.

Modo de empleo:

Clava la punta del perforador en el centro del lugar donde deseas hacer el agujero. A continuación, gira y empuja el material hasta crear el agujero del tamaño deseado.

Para mayores de 5 años

Corte cartón como nunca antes lo había hecho... ¡desde dentro hacia fuera!