

Chompshop

Manuel de l'opérateur

Modèle n° : SAW-001

ChompSaw

ATTENTION : JOUET ÉLECTRIQUE

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Comme pour tous les produits électriques, des précautions doivent être prises lors de la manipulation et de l'utilisation afin d'éviter tout choc électrique.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
SOR/2011-17

Lisez ce MANUEL ENTIER avant d'utiliser ce produit. Le non-respect des consignes de sécurité et des avertissements importants contenus dans ce manuel peut entraîner des blessures graves.

Allons-y, fabriquons !

À qui de droit (c'est-à-dire vous !),

Félicitations pour votre toute nouvelle ChompSaw !

Nous sommes impatients de voir ce que vous allez faire, et nous savons que vous aussi. Mais avant de commencer, veuillez à lire attentivement ce manuel dans son intégralité afin de tirer le meilleur parti de votre ChompSaw et d'assurer votre sécurité.

Ce manuel couvre toutes les bases et même quelques trucs et astuces pour vous permettre de créer des inventions en carton plus impressionnantes et plus imaginatives que vous ne l'auriez jamais cru possible
(même si vous pensiez déjà que vous pouviez faire des choses plutôt cool).

Alors que vous continuez à créer, nous voulons connaître votre avis. Il n'y a pas de retour d'information plus précieux que le vôtre ! Visitez Le Chompshop en ligne pour nous dire ce que vous pensez ou pour découvrir d'autres trucs et astuces (ou pour nous faire part des vôtres !).

- L'équipe du Chompshop

Informations importantes en matière de sécurité

Ce manuel d'utilisation contient des instructions, des avertissements et des procédures de sécurité importants qui doivent être compris AVANT d'utiliser la ChompSaw. Le fait de ne pas lire et comprendre l'intégralité du manuel avant l'utilisation peut entraîner des blessures graves ou un dysfonctionnement du produit.

AVERTISSEMENT

SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT. Ne retirez pas et ne réglez pas le couvercle du tapis de coupe lorsque la machine est en marche. Vous risqueriez de vous blesser gravement.

Ne pas laisser la machine en marche sans surveillance. Éteindre l'outil lorsqu'il n'est pas en train de couper.

Pour éviter tout démarrage involontaire, assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher la machine à la source d'alimentation.

SÉCURITÉ DES ENFANTS. L'utilisation de cet outil n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 8 ans. Assurer la surveillance d'un adulte à tout moment pendant l'utilisation. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures.

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le bisphénol A (BPA), qui sont reconnus par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

ATTENTION

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, ne pas immerger dans l'eau.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Une mauvaise utilisation de l'alimentation électrique peut provoquer un choc électrique. La scie ChompSaw ne doit être utilisée qu'avec une alimentation pour jouets. La scie ChompSaw doit être utilisée avec le bloc d'alimentation fourni. Le bloc d'alimentation n'est pas un jouet. Le bloc d'alimentation utilisé avec la scie ChompSaw doit être régulièrement examiné pour vérifier que le cordon d'alimentation, la fiche, le boîtier ou d'autres pièces ne sont pas endommagés et, en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que le dommage n'a pas été réparé. Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est correctement adapté à la prise de courant. Ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez pas de fiches d'adaptation. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher la scie ChompSaw. Tenir le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles.

ATTENTION : Tête de coupe très chaude.

SÉCURITÉ DE L'ÉLÉMENT DE COUPE. Ne pas toucher l'arbre de coupe ou la tête de coupe pendant le fonctionnement ou immédiatement après l'utilisation afin d'éviter les brûlures ou les blessures.

UTILISATION DU MATÉRIAU. Ne forcez pas le matériau à passer par la tête de coupe s'il s'agit de

- autre chose que du carton ou d'autres produits en papier.
- d'une épaisseur supérieure à 3 millimètres.

Assurez-vous que le matériau de coupe est adapté à cette machine.

Exigences électriques

22 V - 2,5 A DC uniquement, 55 W (MAX)

PARENTS : Votre scie ChompSaw doit être régulièrement examinée pour détecter les risques potentiels et toute pièce potentiellement dangereuse doit être réparée ou remplacée.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement. L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de conformité du fournisseur

47 CFR § 2.1077 Informations sur la conformité

Identifiant unique

Nom commercial : KaiZen Dynamic Limited

Numéro de modèle : SAW-001

Coordonnées de la partie responsable - États-Unis

Nom de la société américaine : Chompshop, Inc.

Adresse : PO BOX 880, Narberth PA 19072, USA PO BOX 880, Narberth PA 19072, USA

Numéro de téléphone ou coordonnées Internet : hello@chompshop.com

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

CHOMPSHOP NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN FAIT OU EN DROIT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Dans la mesure où la juridiction applicable () limite la capacité de Chompshop à décliner toute garantie implicite, la présente clause de non-responsabilité s'appliquera dans toute la mesure permise.

- (1) Tête de coupe
- (2) Tapis de coupe
- (3) Interrupteur d'alimentation
- (4) Tiroir de collecte des poussières
- (5) Indicateur d'état LED
- (6) Aérateurs
- (7) Port d'alimentation CC

DEVANT

ARRIÈRE

(8) Espace entre les têtes de coupe

(9) Alimentation électrique

(Entrée : 100-120V ~50/60HZ 1.5A MAX, Sortie : 22.0V 2.5A)

A. Broches

B. Prise DC

(10) Logement du tiroir de collecte des poussières

(11) Logement de rangement

Instructions d'assemblage

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'assembler la scie ChompSaw, veuillez lire et respecter les consignes de sécurité suivantes :

ATTENTION : N'utilisez pas la scie ChompSaw si elle n'est pas entièrement assemblée conformément aux instructions.

AVERTISSEMENT : N'essayez jamais de modifier ou de créer des accessoires ou des pièces jointes dont l'utilisation n'est pas recommandée avec ce produit.

SURVEILLANCE D'UN ADULTE. Il est fortement recommandé qu'un adulte supervise ou assiste le processus d'assemblage, en particulier lorsque des enfants ou des personnes ne connaissant pas le produit procèdent à l'assemblage.

Le bloc d'alimentation (9) peut être rangé sous le tapis de coupe (2) dans le logement de rangement (11).

1. Les broches du bloc d'alimentation (9a) doivent être insérées dans une prise murale et la prise DC (9b) doit être insérée dans le port d'alimentation DC de la scie ChompSaw (7).
2. Le couvercle du tapis de coupe en tôle (2) doit être placé de manière à ce que les flèches soient orientées vers l'arrière de la scie et que tout le texte du couvercle soit lisible lorsque l'on se trouve à l'avant de la scie. Le couvercle peut être retourné horizontalement pour afficher la grille en unités métriques (MM) ou impériales (IN) (Fig. 4).
3. Le tiroir de collecte des poussières (4) doit être inséré dans le logement correspondant (10) de manière à ce que le logo ChompSaw soit à l'endroit. Le tiroir de collecte des poussières doit être complètement inséré pour que la scie fonctionne. Reportez-vous à la section "INDICATEUR D'ÉTAT LED" pour comprendre comment l'anneau LED (5) peut aider à diagnostiquer ce problème.

Mode d'emploi :

1. Placez la scie ChompSaw sur une surface plane et propre et dégagez les environs immédiats de tout obstacle.
2. Branchez le bloc d'alimentation fourni (9) au mur à l'aide des broches (9a). En veillant à ce que l'interrupteur (3) soit en position OFF (Fig. 1), branchez la prise DC (9b) dans le port d'alimentation DC de votre scie ChompSaw (7).
3. Orientez-vous de manière à ce que les flèches du couvercle soient dirigées vers l'extérieur et que le tiroir de récupération des poussières (4) soit face à vous (vous vous trouvez ainsi à l'avant de la machine, voir Fig. 2).
4. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (3) pour le mettre en position de marche (Fig. 1). Vous devriez entendre la scie ChompSaw s'allumer et voir l'arbre de coupe se déplacer à l'intérieur de la tête de coupe. Attendez jusqu'à 10 secondes pour que l'arbre de coupe atteigne sa vitesse maximale.
5. Placez votre carton à plat sur le tapis de coupe entre vous et la tête de coupe, et poussez dans le sens des flèches (loin de vous), en veillant à ce que le carton soit introduit dans la fente de la tête de coupe (8).
6. Continuez à pousser le carton en l'éloignant de vous. Pour réaliser des courbes et des virages, faites tourner le carton et continuez à le pousser en l'éloignant de vous (Fig. 3). La scie ChompSaw ne coupera pas si vous poussez latéralement.
7. Une fois la découpe terminée, appuyez sur l'interrupteur pour éteindre la scie.
8. Vérifiez et videz le tiroir de collecte de la poussière (4) au moins toutes les 30 minutes afin d'éviter le débordement des rognures de carton. Visitez inventools.com pour en savoir plus sur les façons de réutiliser ou d'éliminer de manière responsable les déchets de carton au-delà de la poubelle.

NE PAS laisser la scie ChompSaw en marche lorsqu'elle n'est pas utilisée. Éteignez la scie entre les coupes pour éviter l'usure des éléments de coupe ou la surchauffe.

Résolution des problèmes

Vous avez mis l'interrupteur en position ON mais votre scie ne s'allume pas ? Vérifiez l'indicateur d'état LED pour diagnostiquer votre problème (voir la section "INDICATEUR D'ÉTAT LED").

Le carton ne se découpe pas bien ? Vérifiez l'épaisseur de votre matériau. Est-il de 3 MM ou moins ? Si vous rencontrez toujours des difficultés, vous pouvez comprimer le carton le long de la trajectoire de coupe prévue à l'aide de l'extrémité émoussée de l'outil d'incision (vendu séparément).

Indicateur d'état LED

L'indicateur d'état LED (5) entoure l'interrupteur d'alimentation (3). Vous pouvez déterminer l'état de votre scie ChompSaw et diagnostiquer les problèmes à l'aide du tableau suivant :

COULEUR	MODELE	ÉTAT	REMEDE
Blanc	Solide	ON	N/A
Blanc	Clignotant	Tiroir ouvert OU ChompSaw pas complètement assemblé	S'assurer que le tiroir est complètement inséré. Si le clignotement persiste, vérifiez que les boîtiers supérieur et inférieur sont entièrement fixés ensemble.
Rouge	Clignotant	Surchauffe	Éteindre l'appareil pour une période de refroidissement (minimum 30 minutes). Ne pas faire fonctionner l'appareil pendant la période de refroidissement.
Rouge	Deux clignotements, pause, répétition	Mauvais fonctionnement du ventilateur	Contactez le service d'assistance de Chompshop. N'essayez pas de faire fonctionner

			l'appareil.
Rouge	Solide	Blocage du moteur	Contactez l'assistance de Chompshop. N'essayez pas de faire fonctionner l'appareil.

Conseils et astuces

Il existe une vitesse d'alimentation optimale (la vitesse à laquelle vous poussez le carton dans le massicot). Vous pouvez être tenté de pousser le carton dans la machine à la vitesse maximale, mais vous obtiendrez des découpes plus précises et vous passerez un meilleur moment si vous trouvez cette vitesse optimale. Cela peut être un peu plus lent que vous ne le pensez. Essayez différentes vitesses pour trouver celle qui vous convient le mieux, à vous et à votre ChompSaw.

La tête de coupe peut chauffer. La température ne dépassera pas les niveaux de sécurité, mais si la tête de coupe commence à être trop chaude pour être confortable, vous pouvez la refroidir rapidement en retirant le tiroir de collecte des poussières et en allumant la machine. Le moteur sera désactivé, mais le ventilateur continuera à fonctionner et à refroidir rapidement la tête de coupe.

La tête de coupe comporte un petit repère blanc pour vous aider à guider vos coupes. Si vous utilisez un gabarit ou si vous avez dessiné un modèle vous-même, alignez vos lignes de coupe sur le repère de la tête de coupe pour mieux suivre vos lignes.

Pour plus de conseils sur la façon de tirer le meilleur parti de votre scie ChompSaw, suivez ce code QR ou rendez-vous sur le site www.chompsaw.com/learn.

FIG. 1

ALUMMÉE
ÉTEINTE

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

Copyright © 2025, par Chompshop, Inc. tous droits réservés

144 N Narberth Ave, #880, Narberth, PA 19072, USA

hello@chompshop.com

Guide de démarrage rapide

Modèle n° : SAW-001

Lisez l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Le non-respect des consignes de sécurité et des avertissements importants figurant dans le manuel de l'utilisateur peut entraîner des blessures graves.

- (1) Brancher
- (2) Mettre sous tension
- (3) Se mettre en position
- (4) Mettez le paquet !

Vidéo !

Dépoussiérage Tiroir

Epaisseur du carton

- Cannelure B
- Cannelure C
- Cannelure E

Conseils sur le carton !

Outil d'incision

Numéro de modèle : SCR-001

Outil de perforation

Référence : HOL-001

Plus d'informations !

Copyright © 2025, par Chompshop, Inc. tous droits réservés

Manuel d'utilisation de l'ensemble d'accessoires de table

Guide des accessoires

Numéro de modèle : TAC-001

Couvercle

Clôture

Angle

Cercle

Ceci ? Ou cela ?

Suivez ce lien pour obtenir des instructions vidéo et d'autres conseils et astuces :

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Les petites pièces ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans ni aux personnes qui ont tendance à mettre des objets non comestibles dans leur bouche.

Emballage de l'ensemble d'accessoires de table

Set d'accessoires de table

Laissez-nous vous guider !

Cet ensemble comprend...

- Attachement de clôture
- Guide de coupe circulaire
- Guide de coupe d'angle
- Couvercle pour accessoires

Pour les 5 ans et plus

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Les petites pièces ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans ni aux personnes qui ont tendance à mettre des objets non comestibles dans leur bouche.

Entraîne-toi à utiliser tes nouveaux guides en découpant ces formes !

Laissez-moi guider vos coupes droites !

Laissez-moi guider vos coupes d'angle !

Laisse-moi guider tes découpes en cercle !

Emballage du perforateur

ATTENTION : Ce produit contient un bord tranchant fonctionnel.

Comment l'utiliser :

Piquez la pointe du perforateur au centre de l'endroit où vous voulez faire votre trou. Puis, tourne et pousse dans le matériau jusqu'à ce que tu aies créé la taille désirée.

Pour les 5 ans et plus

Découpe le carton comme il n'a jamais été découpé auparavant... de l'intérieur vers l'extérieur !