

Chompshop

Manuale dell'operatore

Modello n.: SAW-001

ChompSaw

ATTENZIONE: GIOCATTOLO ELETTRICO

Non raccomandato per bambini di età inferiore a 3 anni. Come per tutti i prodotti elettrici, è necessario osservare le precauzioni durante la manipolazione e l'uso per evitare scosse elettriche.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
SOR/2011-17

Leggere TUTTO IL MANUALE prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza delle importanti istruzioni di sicurezza e delle avvertenze contenute nel presente manuale può causare gravi lesioni.

Mettiamoci al lavoro!

A chi di competenza (cioè a te!),

Congratulazioni per il tuo nuovissimo ChompSaw!

Non vediamo l'ora di vedere cosa realizzerai e sappiamo che anche tu non vedi l'ora. Ma prima di iniziare, assicurati di leggere attentamente tutto il manuale per sfruttare al meglio il tuo ChompSaw e lavorare in sicurezza.

Questo manuale copre tutte le nozioni di base e include anche alcuni consigli e trucchi per aiutarti a creare invenzioni in cartone più impressionanti e fantasiose di quanto avresti mai immaginato (anche se pensavi già di saper fare cose piuttosto interessanti).

Man mano che procedi con la creazione, ci piacerebbe conoscere la tua opinione. Non c'è feedback più prezioso del TUO! Visita il sito web di Chompshop per dirci cosa ne pensi o per scoprire altri consigli e trucchi (o per condividere con noi alcuni dei tuoi!).

- Il team di The Chompshop

Informazioni importanti per la sicurezza

Il presente Manuale dell'operatore contiene istruzioni, avvertenze e procedure di sicurezza importanti che devono essere comprese PRIMA di utilizzare ChompSaw. La mancata lettura e comprensione dell'INTERO MANUALE prima dell'uso potrebbe causare gravi lesioni o il malfunzionamento del prodotto.

AVVERTENZA

SICUREZZA OPERATIVA. Non rimuovere o regolare il coperchio del tappetino da taglio mentre la macchina è in funzione. Ciò potrebbe causare gravi lesioni.

Non lasciare la macchina in funzione incustodita. Spegnerne l'utensile quando non è in funzione.

Prevenire l'avvio accidentale assicurandosi che l'interruttore sia in posizione OFF prima di collegare la macchina alla fonte di alimentazione.

SICUREZZA DEI BAMBINI. Questo utensile non è raccomandato per l'uso da parte di bambini di età inferiore a 8 anni. Assicurarsi che l'uso sia sempre sorvegliato da un adulto. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare lesioni.

PROPOSTA 65 DELLA CALIFORNIA.

AVVERTENZA: questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, tra cui il bisfenolo A (BPA), che secondo lo Stato della California possono causare cancro, difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.P65Warnings.ca.gov.

ATTENZIONE

ATTENZIONE: per evitare scosse elettriche, non immergere il prodotto in acqua.

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA. L'uso improprio dell'alimentatore può causare scosse elettriche. ChompSaw deve essere utilizzato solo con un alimentatore per giocattoli. ChompSaw deve essere utilizzato con l'alimentatore in dotazione. L'alimentatore non è un giocattolo. L'alimentatore utilizzato con ChompSaw deve essere controllato regolarmente per verificare che il cavo di alimentazione, la spina, l'involucro o altre parti non siano danneggiati e, in caso di danni, non deve essere utilizzato fino a quando il danno non è stato riparato. Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia adatto alla presa. Non modificare mai la spina. Non utilizzare adattatori. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare ChompSaw. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento.

ATTENZIONE: la testa di taglio è molto calda.

SICUREZZA DELL'ELEMENTO DI TAGLIO. Non toccare l'albero di taglio o la testa di taglio durante il funzionamento o immediatamente dopo l'uso per evitare ustioni o lesioni.

UTILIZZO DEL MATERIALE. Non forzare il materiale attraverso la testa di taglio se

- diverso da cartone o altri prodotti di carta.
- più spesso di 3 millimetri.

Assicurarsi che il materiale da tagliare sia adatto a questa macchina.

Requisiti elettrici

22 V — 2,5 A solo CC, 55 W (MAX)

GENITORI: ChompSaw deve essere controllato periodicamente per individuare eventuali pericoli e riparare o sostituire le parti potenzialmente pericolose.

AVVERTENZA: modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati concepiti per garantire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura. Si invita l'utente a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Dichiarazione di conformità del fornitore

47 CFR § 2.1077 Informazioni sulla conformità

Identificatore univoco

Nome commerciale: KaiZen Dynamic Limited

Modello n.: SAW-001

Responsabile - Informazioni di contatto negli Stati Uniti

Nome della società statunitense: Chompshop, Inc.

Indirizzo: PO BOX 880, Narberth PA 19072, USA

Numero di telefono o recapiti Internet: hello@chompshop.com

Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

CHOMPSHOP NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, DI FATTO O DI DIRITTO, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Nella misura in cui la giurisdizione applicabile limiti la capacità di Chompshop di escludere qualsiasi garanzia implicita, la presente esclusione di responsabilità avrà efficacia nella misura massima consentita.

- (1) Testa di taglio
- (2) Tappetino da taglio
- (3) Interruttore
- (4) Cassetto di raccolta della polvere
- (5) Indicatore di stato a LED
- (6) Prese d'aria
- (7) Porta alimentazione CC

FRONT

POSTERIORE

(8) Distanza tra le lame

(9) Alimentazione

(Ingresso: 100-120 V ~50/60 Hz 1,5 A MAX, Uscita: 22,0 V 2,5 A)

A. Spine

B. Jack CC

(10) Vano per cassetto di raccolta polvere

(11) Vano portaoggetti

Istruzioni di montaggio

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di assemblare ChompSaw, leggere e seguire le seguenti precauzioni di sicurezza:

ATTENZIONE: non utilizzare ChompSaw se non è completamente assemblato secondo le istruzioni.

AVVERTENZA: non tentare mai di modificare o creare accessori o attacchi non raccomandati per l'uso con questo prodotto.

SORVEGLIANZA DI UN ADULTO. Si raccomanda vivamente che un adulto sorvegli o assista durante il processo di assemblaggio, in particolare quando l'operazione viene eseguita da bambini o persone che non hanno familiarità con il prodotto.

L'alimentatore (9) può essere riposto sotto il tappetino da taglio (2) nell'apposito vano (11).

1. Le spine dell'alimentatore (9a) devono essere inserite in una presa a muro e il jack CC (9b) deve essere inserito nella porta di alimentazione CC sulla ChompSaw (7).
2. Il coperchio del tappetino da taglio in lamiera (2) deve essere posizionato in modo che le frecce siano rivolte verso la parte posteriore del ChompSaw e che tutto il testo sul coperchio sia leggibile quando ci si trova davanti al ChompSaw. Il coperchio può essere ruotato orizzontalmente per visualizzare la griglia in unità metriche (MM) o imperiali (IN) (Fig. 4).
3. Il cassetto di raccolta della polvere (4) deve essere inserito nell'apposita cavità (10) in modo che il logo ChompSaw sia rivolto verso l'alto. Il cassetto di raccolta della polvere deve essere inserito completamente affinché ChompSaw possa funzionare. Consultare la sezione "INDICATORE DI STATO LED" per capire come l'anello LED (5) può aiutare a diagnosticare questo problema.

Istruzioni per l'uso:

1. Posizionare ChompSaw su una superficie pulita e piana e liberare l'area circostante da eventuali ostacoli.
2. Collegare l'alimentatore in dotazione (9) alla presa a muro utilizzando le spine (9a). Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione (3) sia in posizione OFF (Fig. 1), quindi collegare il jack CC (9b) alla porta di alimentazione CC del ChompSaw (7).
3. Posizionarsi in modo che le frecce sul coperchio siano rivolte lontano da sé e il cassetto di raccolta della polvere (4) sia rivolto verso di sé (in questo modo ci si troverà davanti alla macchina, vedere Fig. 2).
4. Premere l'interruttore di alimentazione (3) in posizione ON (Fig. 1). Si dovrebbe sentire il ChompSaw accendersi e vedere l'albero di taglio muoversi all'interno della testa di taglio. Attendere fino a 10 secondi affinché l'albero di taglio raggiunga la velocità massima.
5. Appoggia il cartone sul tappetino da taglio tra te e la testa di taglio e spingi nella direzione delle frecce (lontano da te), assicurandoti che il cartone sia inserito nella fessura della testa di taglio (8).
6. Continuare a spingere il cartone lontano da sé. Per realizzare curve e svolte, ruotare il cartone e continuare a spingere lontano da sé (Fig. 3). ChompSaw non taglia se viene spinto lateralmente.
7. Al termine del taglio, premere l'interruttore di alimentazione per spegnere ChompSaw.
8. Controllare e svuotare il cassetto di raccolta della polvere (4) almeno ogni 30 minuti per evitare che i ritagli di cartone trabocchino. Visitate inventools.com per saperne di più sui modi in cui è possibile riutilizzare o smaltire in modo responsabile i ritagli di cartone oltre il cestino dei rifiuti.

NON lasciare il ChompSaw in funzione quando non è in uso. Spegnerlo tra un taglio e l'altro per evitare l'usura degli elementi di taglio o il surriscaldamento.

Risoluzione dei problemi

Hai portato l'interruttore in posizione ON ma ChompSaw non si accende? Controlla l'indicatore di stato LED per diagnosticare il problema (vedi sezione "INDICATORE DI STATO LED").

Il cartone non si taglia in modo uniforme? Controllare lo spessore del materiale. È inferiore a 3 mm? Se si continuano a riscontrare difficoltà, è possibile comprimere il cartone lungo il percorso di taglio previsto utilizzando l'estremità smussata dello strumento di incisione (venduto separatamente).

Indicatore di stato LED

L'indicatore di stato LED (5) circonda l'interruttore di alimentazione (3). È possibile determinare lo stato di ChompSaw e diagnosticare eventuali problemi utilizzando la tabella seguente:

COLORE	MODELLO	STATO	RIMEDIO
Bianco	Solido	ATTIVO	N/
Bianco	Lampeggiante	Cassetto aperto OPPURE ChompSaw non completamente assemblato	Assicurarsi che il cassetto sia inserito correttamente. Se il lampeggiamento persiste, assicurarsi che gli alloggiamenti superiore e inferiore siano fissati correttamente.
Rosso	Lampeggiante	Surriscaldamento	Spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare per almeno 30 minuti. Non utilizzare il dispositivo durante il raffreddamento.
Rosso	Due lampeggi, pausa, ripetizione	Malfunzionamento della ventola	Contattare l'assistenza Chompshop. Non tentare di utilizzare il dispositivo.
Rosso	Fisso	Motore bloccato	Contatta l'assistenza Chompshop. Non

			tentare di utilizzare il dispositivo.
--	--	--	---------------------------------------

Suggerimenti

Esiste una velocità di avanzamento ottimale (la velocità con cui si spinge il cartone attraverso la taglierina). Si potrebbe essere tentati di spingere il cartone attraverso la macchina alla massima velocità, ma si otterranno tagli più precisi e si lavorerà meglio se si trova il punto giusto. Potrebbe essere un po' più lento di quanto si pensi. Provare diverse velocità per trovare quella più adatta alle proprie esigenze e alla propria ChompSaw.

La testa di taglio può surriscaldarsi. La temperatura non supererà i livelli di sicurezza, ma se la testa di taglio inizia a diventare troppo calda, è possibile raffreddarla rapidamente rimuovendo il cassetto di raccolta della polvere e accendendo la macchina. Il motore si disattiverà, ma la ventola continuerà a funzionare e raffredderà rapidamente la testa di taglio.

Sulla testa di taglio è presente un piccolo segno bianco che aiuta a guidare i tagli. Se stai utilizzando una dima o hai disegnato tu stesso un modello, allinea le linee di taglio con il segno sulla testa di taglio per seguire al meglio le linee.

Per ulteriori suggerimenti su come ottenere il massimo dalla vostra ChompSaw, seguite questo codice QR o visitate il sito www.chompshop.com/learn

FIG. 1

OFF

FIG. 2

FIG.

FIG. 4

Copyright © 2025, Chompshop, Inc. Tutti i diritti riservati
144 N Narberth Ave, #880, Narberth, PA 19072, USA
hello@chompshop.com

Guida rapida

Modello n.: SAW-001

Leggere l'INTERO MANUALE D'USO prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza delle importanti istruzioni di sicurezza e delle avvertenze contenute nel manuale d'uso può causare gravi lesioni.

- (1) Collegare
- (2) Accensione
- (3) Mettersi in posizione
- (4) Inizia a sgranocchiare!

Video!

Cassetto di raccolta polvere

Spessore del cartone

- B-Flute
- C-Flute
- E-Flute

Consigli sul cartone!

Strumento per incidere

Modello n.: SCR-001

Punzone

Modello n.: HOL-001

Altro

Copyright © 2025, Chompsshop, Inc. Tutti i diritti riservati

Set di accessori per tavolo Manuale d'uso

Guida agli accessori

Modello n.: TAC-001

Coperchio

Recinzione

Angolo

Cerchio

Questo? O quello?

Segui questo link per istruzioni video e ulteriori suggerimenti e trucchi:

AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Piccole parti non adatte a bambini di età inferiore a 3 anni o a persone che tendono a mettere in bocca oggetti non commestibili.

Set di accessori da tavola Confezione

Set di accessori da tavola

Lasciati guidare da noi!

Questo set include...

- Attacco per recinzione
- Guida per taglio circolare
- Guida per tagli angolari
- Coperchio per accessori

Per bambini di età superiore ai 5 anni

AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Le piccole parti non sono adatte a bambini di età inferiore a 3 anni o a persone che tendono a mettere in bocca oggetti non commestibili.

Esercitatevi con le nuove guide ritagliando queste forme!

Lascia che ti guidi nei tagli diritti!

Lascia che ti guidi nei tagli angolari!

Lascia che ti guidi nei tagli circolari!

Confezione con perforatore

ATTENZIONE: questo prodotto contiene bordi affilati.

Come si usa:

Inserisci la punta del perforatore al centro del punto in cui desideri praticare il foro. Quindi, ruota e spingi nel materiale fino a ottenere la dimensione desiderata.

Per bambini dai 5 anni in su

Taglia il cartone come non hai mai fatto prima... dall'interno verso l'esterno!